

Adaptiertes Spielzeug 2010

Action Zoo Dancing Dog

- für einen Sensor

Auf Tastendruck singt und tanzt er sitzend und bewegt den Kopf und die Ohren. Höhe 28 cm; Kabelbuchse für einen Sensor (Taster), ohne Sensor, Batteriebetrieb: 2 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Artikel 15210-dd · Preis incl. MwSt. € 42,00



Action Zoo Hund

- für einen Sensor

Auf Tastendruck läuft er vorwärts, bellt, bewegt den Kopf und wackelt mit dem Schwanz. Länge 20 cm; Kabelbuchse für einen Sensor (Taster), ohne Sensor, Batteriebetrieb: 2 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Artikel 15210-hu · Preis incl. MwSt. € 42,00

Action Zoo Schwein

- für einen Sensor

Auf Tastendruck läuft es vorwärts, grunzt, bewegt den Rüssel und wackelt mit dem Schwanz. Länge 20 cm; Kabelbuchse für einen Sensor (Taster), ohne Sensor, Batteriebetrieb: 2 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Artikel 15210-sc · Preis incl. MwSt. € 42,00



Action Zoo Hase

- für einen Sensor

weiß oder braun, auf Tastendruck hoppelt er vorwärts, mümmelt und stellt die Löffel auf; Kabelbuchse für einen Sensor (Taster), ohne Sensor, Batteriebetrieb: 2 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Artikel 15210-ha · Preis incl. MwSt. € 42,00

Action Zoo Kuh

- für einen Sensor

Die Kuh muht und läuft zu Countrymusik auf Tastendruck. Nach erneutem Tastendruck stoppen alle Funktionen. Wenn sie am Schwanz gezogen wird, muht sie erbärmlich! Länge 30 cm; Kabelbuchse für einen Sensor (Taster), ohne Sensor, Batteriebetrieb: 3 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Artikel 15210-ku · Preis incl. MwSt. € 42,00



Action Train

- für einen Sensor

Auf Tastendruck fährt die Lok vorwärts mit Auffahr-Wende-Automatik, Licht und Geräusche. Länge 13 cm; Kabelfernsteuerung (ca. 1 m) für einen Sensor (Taster), ohne Sensor; Batteriebetrieb: 2 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Artikel 15240 · Preis incl. MwSt. € 42,00



RC Polizeiauto

- für zwei Sensoren

grün oder blau; fährt auf Tastendruck vorwärts gerade und mit der zweiten Taste rückwärts im Bogen. Länge 19 cm; Buchsen für zwei Sensoren (Taster) in der Funkfernsteuerung (27 Mhz), ohne Sensoren, Batteriebetrieb: 6 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Artikel 15285 · Preis incl. MwSt. € 65,00



RC Hopper

- für zwei Sensoren

vier verschiedene Fahrzeuge, schwarz, rot, blau und gelb; fährt auf Tastendruck vorwärts gerade und mit der zweiten Taste rückwärts im Bogen. Länge 18 cm; Buchsen für zwei Sensoren (Taster) in der Funkfernsteuerung (27 Mhz), ohne Sensoren, Batteriebetrieb: 4 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) und 1 Block-Batterie 9 V (E/6R61) enthalten

Artikel 15287 · Preis incl. MwSt. € 65,00



Eichhorn-Bahn IR-Zug

- für drei Sensoren

Lok mit 2 Waggon und Fernsteuerung, 5 Funktionen: vorwärts, stopp, rückwärts, Licht, Geräusche, Länge 32 cm. Kabelbuchsen für 3 Sensoren (Taster) für Fahren und Halten in der Infrarotfernsteuerung, ohne Sensoren, Batteriebetrieb: 5 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Kompatibel zu gängigen Holzbahnen; ohne Holzbahn!

Artikel 15260 · Preis incl. MwSt. € 109,00



RC Snow King

- für vier Sensoren

Getrennte Vorwärts- und Rückwärts-Funktion der beiden Pistenraupen-Ketten, Licht, Länge 48 cm, incl. Schneeräumer. Buchsen für vier Sensoren (Taster) in der Funkfernsteuerung (27 oder 40 MHz) eingebaut, Reichweite ca. 30 m, ohne Sensoren, Batteriebetrieb: 1 Block-Batterie 9 V (E/6R61) und Batteriefach für 8 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) sowie Akkubetrieb: Akkupack 7,2 V und Akkulader enthalten

Artikel 15280-09 · Preis incl. MwSt. € 129,00



Feuerwehr MAN-METZ

- für einen Sensor

Kabelfernsteuerung, Licht und Sound, Länge ca. 45 cm; nur 1 Buchse für 1 Sensor (Taster) in der Kabelfernsteuerung betätigt die Wasserspritze, alle anderen Funktionen vorwärts, rückwärts, links und rechts nur über die Fernbedienung, ohne Sensor; Batteriebetrieb: 4 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Artikel 15290 · Preis incl. MwSt. € 65,00

Action Rundumlicht

-für einen Sensor

orange oder blau, Höhe 12cm, Durchmesser 10cm. Buchse für einen Sensor (Taster), ohne Sensor, Batteriebetrieb: 3 Batterien 1,5 V (R3) enthalten

Artikel 15230-or (orange) / 15230-bl (blau)

Preis incl. MwSt. € 42,00



RC Quad Die Wilden Kerle

- für vier Sensoren

Pendelachse, Länge 23,5 cm, Federung, bewegliche Figur, schwarz/orange. Buchsen für vier Sensoren (Taster) in der Funkfernsteuerung (27 Mhz) für vorwärts, rückwärts, links und rechts, ohne Sensoren, Batteriebetrieb: 6 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) und 1 Block-Batterie 9 V (E/6R61) enthalten

Artikel 15281 · Preis incl. MwSt. € 109,00



Fire Fighter

- für sieben Sensoren

Kabelfernsteuerung, Licht und Sound, Länge 67 cm; 7 Buchsen für 7 Sensoren (Taster) in der Kabelfernsteuerung für Leiter: heben/senken, links/rechts drehen, ein/ausfahren und Wasserspritze, ohne Sensoren; Batteriebetrieb: 4 Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten

Artikel 15280-15 · Preis incl. MwSt. € 129,00

