

TimeTimer

Gebrauchsanweisung

Die Bedienung des Time-Timers ist denkbar einfach. Nachdem Sie die Batterie in das Fach auf der Geräterückseite eingelegt haben (bitte auf die richtige Polarität achten), ist der TimeTimer einsatzbereit.

Um die gewünschte Zeit einzustellen, drehen Sie die rote Scheibe gegen den Uhrzeigersinn auf die entsprechende Position - fertig.

Die Uhr ist immer an, Sie brauchen sie nicht extra ein- bzw. aus-zuschalten.

Möchten Sie die Zeit manuell verkürzen, oder haben Sie aus Versehen eine falsche eingestellt, drehen Sie die Scheibe einfach auf die neue Position. Dabei ist es egal, ob Sie sie gegen oder mit dem Uhrzeigersinn bewegen.



Achtung:

Bitte achten Sie darauf, dass die kleine Rändelmutter auf der Uhrenachse immer leicht angezogen ist.



Technische Details:

- Größen:
 - TimeTimer groß: 30 x 30cm (ArtikelNr.: 15424)
 - TimeTimer mittel: 18 x 18cm (ArtikelNr.: 15422)
 - TimeTimer klein: 7,5 x 7,5cm (ArtikelNr.: 15420)
- Stromversorgung:
AA Batterie

VER1542x.20050228